

LIITE: Muistilista nestekaasun turvalliseen käyttöön

Käytössä

Tarkista laitteesi kunto ja tiiviys säännöllisesti:

- Taivuttele letkua ja katso, ettei siinä ole murtumia.
- Tarkista myös liitoskohtien tiiviys saippualliuoksen avulla.
- Vie vialliset laitteet huoltoon.
- Noudata käyttö- ja huolto-ohjeita.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta käyttötiloissa.
- Älä käytä laitteita muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
- Sulje pulloventtiili aina käytön jälkeen.

Jos tunnet kaasun hajua

- Sulje heti pulloventtiili.
- Älä tupakoi, älä käytä avotulta tai sähkökatkaisijoita.
- Tuuleta huone: avaa ikkunat ja ovet.
- Tuulettamisen jälkeen tarkista letku ja letkuliitokset saippuavedellä tai vuodonilmaisimella.
- Jos laitteessa on vika, toimita se huoltoon.

Nestekaasupullon vaihto

- Sulje pulloventtiili.
- Huolehdi siitä, ettei sytytyslähdettä ole lähellä: älä tupakoi, älä käytä avotulta, älä käytä sähkökatkaisijoita.
- Jos vaihdat pullon sisätiloissa, huolehdi tuuletuksesta.
- Pullon vaihdon jälkeen varmista, että paineensäädin on tiiviisti paikallaan.
- Painoventtiiliä käyttäessäsi kannata pulloa paineensäätimestä. Jos se ei irtoa, säädin on paikoillaan.
- Kierreventtiiliä käyttäessäsi varmista liitosten tiiviys saippuavedellä.

Kaasupullon säilyttäminen

- Asuinrakennuksessa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua.
- Säilytä kaasupullo pystyasennossa ja lasten ulottumattomissa.
- Älä säilytä kaasupulloa kellari- tai ullakkotiloissa tai makuuhuoneessa.
- Pullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli +40 C°, minkä vuoksi sitä ei saa sijoittaa lähelle lämmönlähteitä, esim. lämpöpatteria tai tulisijaa.
- Kaasupullon säilytystilassa on oltava hyvä ilmanvaihto.
- Rakennuksen seinustalla oleva kaasupullo on sijoitettava lukittuun kaappiin.

Kaasupullon kuljetus

- Tarkista, että pulloventtiili on suljettu kunnolla.
- Tarkista, että venttiilinsuojus on hyvin kiinnitettynä suojaamassa venttiiliä.
- Tue pullo hyvin paikoilleen, ettei se pääse liikkumaan.
- Kuljeta pullo pystyasennossa.

- Tilapäisesti pulloa voi kuljettaa vaaka-asennossa esim. auton takakontissa.
- Älä pysäköi kaasupulloja sisältävää autoa pitkäksi aikaa auringonpaisteeseen, etteivät pullot kuumene liikaa.

Kaasuasennukset

- Nestekaasua saa johtaa kaasupullosta letkulla ainoastaan yhteen käyttölaitteeseen.
- Nestekaasuletkun pituus saa olla enintään 1,2 metriä ja sisähalkaisija 10 mm.
- Letkun kiinnitys on varmistettava molemmissa päissä letkunkiristimillä.
- Paineensäädin kiinnitetään suoraan pulloventtiiliin.
- Käytä ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitettua (30 mbar) matalapainesäädintä.
- Korkeapainesäätimen käyttö on kielletty kotitalouslaitteissa.
- Asennuksen jälkeen tarkista liitosten tiiviys (saippuavedellä) ja pitävyys.
- Nestekaasupullojen säilyttämistä ei suositella pienien mökkien sisällä, jossa makuutilat ja muut oleskelutilat ovat yhtenäistä tilaa.
- Kaasuletkua ei saa johtaa ulkoseinän läpi.
- Letkuasennuksen saa tehdä itse.
- Kiinteitä asennuksia metalliputkia käyttäen saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike.