

Näin vältät sähköpalon

Turvavinkit joka kotiin



TELEVISIO on vietävä huoltoon, jos kuvaan tai äänen tulee vikaa, televisiosta tulee käyrä tai voimakkaita hajuja. Huollata televisiosi myös, jos se on kaatunut tai pudonnut, laitteeseen on joutunut vettä tai muita nesteitä, steariinia tai muita vieraita esineitä.

► television päälle ei saa sijoittaa kynttilää, kasveja, kukkamaljakoita tai muita tavaroita
 ► tuuletusaukkoja ei pidä peittää liinoilla
 ► huolehdi ilmankierrosta television ympärillä; älä sijoita sitä liian tiiviiseen kirjahyllyyn

- imuroi pöly television päältä ja tuuletusaukkojen ulkopinnoilta; sisäpuoliset huollot tai puhdistukset voi turvallisuussyistä tehdä vain sähköalan ammattilainen
- vältä tärinää ja kolhuja siirtäessäsi televisiota
- katkaise valmiusvirta yöksi ja kotoa poistuessasi

PESUKONE on huollettava aina, kun sen toiminnassa, erityisesti ohjelmakoneistossa tai moottorissa esiintyy häiriöitä.

- älä jätä konetta valvomatta sen käydessä; näin pienennät myös vesivahinkoja
- puhdista nukkasiehi säännöllisesti
- irrota pistotulppa käytön jälkeen
- suojaa laite roiskevedeltä

VALAISIMET on pidettävä puhtaina ja palaneet tai välkkyvät loistelamput kannattaa vaihtaa heti.

- noudata halogeenivalaisimien asennus- ja käyttöohjeita; huomioi etäisyydet syttyviin materiaaleihin
- älä vaihda valaisimeen suositustehoa suurempaa lampua

KIUAS voi sytyttää läheisyydessään olevat vaatteet.

- älä ripusta pyykkejä kiukaan lähelle; tarkasta ennen kytkemistä, ettei mitään syttyvää ole jäänyt kiukaalle
- huomioi asennettaessa suojaetäisyydet
- täytä kivitila aina täyttöohjeen mukaan
- korjauta rikkiiniset vastukset sekä temppuileva ajastin ja kytkimet

Kunnossa olevat sähkölaitteet ovat oikein käytettyinä turvallisia. Viallisina tai väärässä paikassa ne saattavat aiheuttaa riskitilanteita ja tulipaloja.

Kun havaitset jotain poikkeavaa laitteen toiminnassa, irrota se välittömästi pistorasasta. Jos sähkölaite syttyy palamaan, toimi nopeasti: katkaise virta, pelasta paikallaolijat ja hälytä apua. Voit myös yrittää sammutusta, mikäli mahdollista. Sammutuspeitteellä saat hillittyä paloa ja lisää aikaa pelastautumiseen.

Pienellä vaivannäöllä voit välttää riskit. Opettele tuntemaan laitteesi ja reagoi epänormaaliin toimintaan. Mieti ennakkoon miten toimit, jos sähkölaite syttyy palamaan. Pidä palovaroittimesi kunnossa, sillä sen hälytys voi pelastaa sinun ja perheenjäseniesi hengen. Nämä ohjeet on koottu Turvatekniikan keskuksen (TUKES) sähkön paloturvallisuuden tutkimusohjelman aineistosta. Lue ja säilytä!

Viallinen laite huoltoon tai uusi tilalle





TUKES
TURVATEKNIIKAN KESKUS

www.tukes.fi

KYLMÄLAITE voi kuluttaa sähköä kolminkertaisen määrän, jos riittävästä ilmankierrosta ja puhdistuksesta ei ole huolehdittu. Kuumana käyvään kylmälaitteeseen liittyy tulipalon riski.

- huollata oikeutteleva laite
- imuroi säännöllisesti pölyt esimerkiksi sulatuksen yhteydessä; irrota aina pistotulppa työn ajaksi
- huolehdi riittävästä ilmankierrosta
- älä asenna laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai lieden tai muun lämmönlähteen viereen

- tyhjennä pölyt riittävän usein ja puhdista suodatin
- sijoita laite helposti huollettavaan ja paloturvalliseen paikkaan

AUTOLÄMMITIN voi sytyttää auton palamaan. Tarkkaile sen kuntoa ja korjauta viat välittömästi.

- kiristytä löystyneet liitokset ja vaihdata huonokuntoinen pistorasia sekä johdot
- vältä lian, veden ja suolan joutumista autolämmittimeen
- korjauta tai vaihda vioittunut

kellokytkin

- sijoita sisätilänlämmitin riittävän etäälle auton pinnoista
- käytä vain autokäyttöön valmistettua sisätilänlämmittintä

SÄHKÖPATTERIT

saattavat ylikuumentua, jos ilma ei pääse kiertämään.

- älä peitä lämmittintä
- aseta siirrettävä lämmitin niin, ettei se milloinkaan kaadu

- huolehdi, ettei lämmittimen päälle kaadu tai putoa mitään
- älä sijoita huonekaluja liian lähelle sähköpatteria
- korjauta rikkiäinen termostaatti

SÄHKÖASENNUKSIA saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Tarkkaile sähköasennusten kuntoa ja tarkastuta ne sähköalan ammattilaisella tarvittaessa.

Noudata käyttöohjeita

LIESI TAI UUNI sekä **MIKROAALTOUUNI** voi sytyttää palon kuumalle liedelle tai uuniin jääneestä ruuasta. Ennen syttymistä syntyy voimakasta savua, joka voi tappaa.

- älä jätä liettä tai uunia päälle valvomatta
- huolehdi aina, että kytket lämmöt pois lopetettuasi käytön

SILITYSRAUTA ja muut pienlaitteet on syytä vaihtaa uuteen, kun toiminnassa havaitaan vikaa.

- irrota aina pistotulppa, kun et käytä laitetta ja poistut sen luota
- irrota laite pistorasiasta pitämällä kiinni pistotulpasta; älä vedä johdosta nykäisemällä

KESKUSPÖLYNIMURI vaatii säännöllistä puhdistusta ja huoltoa. Pöly tukkii laitteen suodattimen ja voi sytyä palamaan.

- puhdista ja huollata laite säännöllisesti



JOS SÄHKÖLAITE SYTTY

- irrota pistotulppa pistorasiasta tai katkaise virta sähkötaulun pääkytkimestä
- pelasta ensin ihmiset välittömästä vaarasta – myrkyllinen savu tainnuttaa ja tappaa
- hälytä palokunta (112) turvallisesta paikasta
- sammutuspeitettä oikein käyttämällä saat lisää aikaa pelastautumiseen ja avun hälyttämiseen
- sammuta alkusammutusvälinein, esim. käsiammuttimella tai sammutuspeitteellä
- poistu ajoissa paikalta ja sulje ovet ja ikkunat
- opasta palokunta paikalle

